BLUMOTION 970A

Bohrabstand

Alle Scharnieranwendungen außer Winkelanwendungen

Montageplatten-Distanz (mm)	Bohrabstand BA (mm)	Bohrabstand BA (mm)	Bohrabstand BA (mm) [1]	Bohrabstand BA (mm)	Bohrabstand BA (mm)
0	32	41	50		34
3	35	44	53	51	34
6	38	47			
9	41	50			

[1] Bei Korpusunterbodenrücksprung oder einem größeren Frontspalt ist die Adapterplatte entsprechend zu versetzen

Winkelanwendungen

Winkel	Bohrabstand BA (mm) [1]	Bohrabstand BA (mm)	Bohrabstand BA (mm)	Bohrabstand BA (mm)	Bohrabstand BA (mm) [1]
▸▸ Winkelanwendung – Glastür					
CRISTALLO-Winkelanwendung					
15°	N° 105 33		N° 102 33		
10°	N° 104 33		N° 101 33		
5°	N° 103 33		N° 100 33		
–5°	N° 106 37		N° 107 37		
Winkelscharnier für Glastüren					
50°	N° 76 48		N° 68 45		
45°	N° 75 48		N° 67 45		
40°	N° 74 48				
25°	N° 73 48		N° 66 37		
20°	N° 72 54		N° 65 37		
15°	N° 71 54		N° 64 45		
5°	N° 70 48		N° 63 33		
–5°	N° 69 48		N° 62 37		
▸▸ Winkelanwendung – Rahmentür					
Winkelscharnier mit Minitopf					
50°	N° 99 48	N° 91 48	N° 83 48		
45°	N° 98 48	N° 90 48	N° 82 45		
40°	N° 97 48	N° 89 48			
25°	N° 96 48	N° 88 45	N° 81 37		
20°	N° 95 48	N° 87 48	N° 80 37		
15°	N° 94 48	N° 86 48	N° 79 45		
5°	N° 93 48	N° 85 48	N° 78 33		
–5°	N° 92 48	N° 84 48	N° 77 37		

[1] Bei Korpusunterbodenrücksprung oder einem größeren Frontspalt ist die Adapterplatte entsprechend zu versetzen