

IMH-ABS Anwendungshinweise

SICHERHEITSHINWEISE

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der hier beschriebene integrierte Mitnehmerhaken ist Bestandteil vom Schließfolgeregler-System bei zweiflügeligen Türen, der den Gangflügel bei Öffnung der Zweiflügeltür über den Standflügel in die Warteposition vom Schließfolgeregler bringen soll. Die Richtlinien, Einbauvorschriften und Einbaudetails der Türhersteller/Profilsystemlieferanten sowie die Anleitung, die dem Mitnehmerhaken beiliegt, sind in dieser Reihenfolge unbedingt einzuhalten.

Grundlegende Sicherheitshinweise

- Für sicherheitstechnische Prüfungen sind die länderspezifischen Gesetze und Vorschriften zu beachten.
- Für Reparatur- und Wartungsarbeiten dürfen nur ABS Innovation-Originalteile verwendet werden.
- Die Montage ist durch einen Fachbetrieb auszuführen.
- Bei Anwendung an Feuer- und Rauchabschlüssen sind die länderspezifischen Gesetze und Vorschriften zu beachten.
- Bei zweiflügeligen Türen, bei denen am Standflügel kein Öffnungsbeschlag vorgesehen ist (Panikstange, Drücker etc.), kann die Schließfolgeregelung versagen. Daher ist der Einsatz vom IMH-ABS an zweiflügeligen Türen mit nach oben wirkender Gangflügelverriegelung, sowie sogenannte „HZ“ oder „Dual“ Standflügelverriegelungen nur dann zu empfehlen, wenn auch eine Standflügelentriegelung mit Panikstange- oder Drückerbetätigung von der Bandseite aus in Öffnungsrichtung vorhanden ist.
- Bei zweiflügeligen Flucht- und Paniktüren nach EN 179 und EN 1125 ist vor Montage vom integrierten Mitnehmerhaken die Fähigkeit zur Freigabe (klemmfreies Öffnen über den Standflügel) zu prüfen.

WARTUNG, PFLEGE, REPARATUR

- Nach 10.000, 30.000 und 50.000 Zyklen, sowie in der Folge nach jeweils 50.000 Zyklen ist der integrierte Mitnehmerhaken zu reinigen, auf Verschleiß zu kontrollieren, alle Befestigungen auf ordentlichen Sitz zu prüfen und alle beweglichen Teile laut beschriebener Schmieranleitung wieder zu schmieren. Unabhängig von der Anzahl der Zyklen ist dieser Vorgang mindestens einmal jährlich durchzuführen.
- Die Einbaufirma muss dem Betreiber der Anlage auf diesen Teil der Montageanleitung aufmerksam machen und diese sowie die Montageanleitung vom Schließfolgeregler dem Betreiber übergeben.
- Eine regelmäßige Wartung ist von einem Fachbetrieb durchzuführen.
- Eventuell erforderliche Reparaturen müssen von Produkt-Hersteller oder durch von ihm autorisiertem Fachpersonal ausgeführt werden.