

# **Programmieranleitung**

## **Programmierkarte aktivieren**

1. Drücken Sie den Taster an der Rückseite
2. Im Schloss ertönt ein Tick-Signal und halten Sie nun innerhalb von 3 Sekunden die Programmierkarte an das Schloss
3. Zwei kurze aufsteigende Töne bestätigen nun, dass die Programmierkarte erfolgreich gespeichert wurde.

## **Schlüsselkarte oder Schlüsselchip einlesen**

1. Legen Sie die Programmierkarte an das Schloss
2. Im Schloss ertönt ein Tick-Signal und halten Sie nun innerhalb von 3 Sekunden die Schlüsselkarte oder Schlüsselchip an das Schloss.
3. Zwei kurze aufsteigende Töne bestätigen nun, dass das Einlesen erfolgreich war.
4. Das Schloss kann nun mit der Schlüsselkarte oder dem Schlüsselchip geöffnet werden.

**Tipp:** Es können pro Schloss maximal 49 verschiedene Schlüssel eingelesen werden.

## **Schlüsselkarte oder Schlüsselchip löschen**

1. Legen Sie die Programmierkarte an das Schloss
2. Im Schloss ertönt ein Tick-Signal und halten Sie nun innerhalb von 3 Sekunden die Schlüsselkarte oder Schlüsselchip an das Schloss.
3. Zwei kurze aufsteigende Töne bestätigen nun, dass das Löschen erfolgreich war.

## **Alle Schlüssel löschen**

Sie können alle Karten gleichzeitig löschen, indem Sie die Programmierkarte mehrere Sekunden an das Schloss anlegen.