

Anleitung

Auslieferung:

Bei der Auslieferung ist der Code: 1234 eingestellt.

Öffnen:

Code eingeben und ✓ drücken

Rote LED leuchtet:

Falls während der Eingabe die rote LED aufleuchtet, so wurde wahrscheinlich eine Taste aus Versehen doppelt gedrückt. Nach dem roten Aufleuchten kann der Code von Anfang an neu eingegeben werden.

Ändern eines Codes: (Als Beispiel von 1234 auf 9876)

✓ ✓ 1234 ✓ ✓ 9876 ✓ ✓ 9876

Als Bestätigung leuchtet die grüne LED für 2 Sekunden

Falsche Eingabe:

Nach drei Versuchen wird die Eingabe für 60 Sekunden gesperrt.

Batterie Warnung:

Die Batterie wird beim Öffnen überprüft. Bei schwacher Batterie bleibt das Schloss offen und verriegelt nicht mehr. Die rote LED blinkt für 60 Sekunden. Nach dem Tausch der Batterie ist der alte Code immer noch aktiv.

Schraubenlänge:

Die mitgelieferten Schrauben haben eine Länge von 43 mm und passen für 19mm Türen. Falls Sie andere Türstärken haben, berechnen Sie die Schraubenlänge:

Türstärke + 24 mm