

Anleitung

Verriegeln:

Drücken Sie eine 4-stellige Nummer und bestätigen Sie diese mit ✓.
Das Schloss verriegelt und die Nummer ist gespeichert.

Öffnen:

Drücken Sie erneut die vorher verwendete Nummer und das Schloss öffnet automatisch.

Fehleingabe:

Falls Sie sich vertippt haben, drücken Sie mehrfach die ✓ Taste bis die rote LED kurz aufleuchtet.

Notöffnung mit Master Code:

Bei der Auslieferung ist bereits ein Master-Code eingestellt. Wurde der Code vergessen und das Schloss ist geschlossen, kann mit diesem Master-Code das Schloss geöffnet werden.

Öffnen mit Master Code:

Drücken Sie ✓ bis die rote LED kurz blinkt. Drücken Sie jetzt erneut ✓ und geben den Master-Code ein.

Ändern eines Master Codes: (Als Beispiel von 778899 auf 123456)

✓✓ 778899 ✓✓ 123456 ✓✓ 123456

Als Bestätigung leuchtet die grüne LED für 2 Sekunden

Falsche Eingabe:

Nach drei Versuchen wird die Eingabe für 60 Sekunden gesperrt.

Batterie Warnung:

Die Batterie wird beim Öffnen überprüft. Bei schwacher Batterie bleibt das Schloss offen und verriegelt nicht mehr. Die rote LED blinkt für 60 Sekunden. Nach dem Tausch der Batterie ist der alte Code immer noch aktiv.

Schraubenlänge:

Die mitgelieferten Schrauben haben eine Länge von 43 mm und passen für 19 mm Türen.

Falls Sie andere Türstärken haben, berechnen Sie die Schraubenlänge: **Türstärke + 24 mm**