

Anleitung

1. Verriegeln:

Drücken Sie eine 4-stellige Nummer und bestätigen Sie diese mit ✓.

Das Schloss verriegelt, die Nummer ist gespeichert und Sie können das Möbel schließen.

2. Öffnen:

Geben Sie erneut die vorher verwendete Nummer ein und das Schloss öffnet automatisch.

3. Fehleingabe:

Falls Sie sich vertippt haben, drücken Sie mehrfach die Taste ✓ bis die rote LED kurz aufleuchtet.