



1. Astfüller mit Heißklebepistole aufgetragen



2. Kühleisen aufdrücken, einige Sekunden warten



3. Kühleisen entfernen und Rest abschaben



4. Stelle schmirgeln, fertig!