

Einbauanleitung für Mauerkasten 4004

1. Mauerdurchbruch von $\varnothing$ 130 mm erstellen.
2. Wandanschlussplatte abziehen und den vorderen Teil des Mauerkastens von außen in den Mauerdurchbruch einsetzen.
3. Mauerkasten durch Anschrauben oder Verwendung von PU-Schaum festsetzen.
4. Rückstauklappe auf leichtgängige Funktion überprüfen. Eine eventuelle Schwergängigkeit kann durch Drehen des Rohrs korrigiert werden.
5. Der Mauerkasten ist sofort einsetzbar für einen $\varnothing$ 100 mm Anschluss. Bei Verwendung für einen $\varnothing$ 125 mm Anschluss muss der $\varnothing$ 100 mm Stutzen von innen an der vorgeprägten Trennnut durchstoßen und rundherum abgeschnitten werden.
6. Wandanschlussplatte aufstecken und festsetzen.