

STUFEN KANTEN PROFILE

#PARKETT >NATUR /DESIGN

Aufbauhöhe = Dielenstärke

- Individuelle Lösung
- Unbegrenzte Treppeneintrittsbreite
- Stückweise Abgabe in den jeweiligen Dielenlängen
- Geringe Aufbauhöhe



SKP 1x eingeschlagen
alle Böden und Oberflächen



SKP 2x eingeschlagen
alle Böden und Oberflächen