

Montageanleitung 3D Anschweissbandrolle

1 Die Baender schmieren

Bevor man die Tür haengt, den Kugelstift leicht fetten
Schmiermittel:
Blasolube 472 (Standard)
oder Food Grease SMP
Für hygienen Räumern geeignet (Lebensmittel, Spital,...)

NEU
Nach der Montage, die Baender, mit Hilfe vom Schmierwerkzeug, fetten

2 Verstellung der Baender

Dank den M8 Gewindestiften, die Höhe verstellen. Zuerst den unteren Band und danach den oberen Band verstellen. Bitte achten Sie:
1a) gleicher Abstand von den M8 Gewindestiften
1b) minimaler Abstand zwischen den Profilen von 1 mm
1c) wenn man, die Marke auf dem Kugelstift sieht dann steht der Stift in der Mitte vom Band

Dank den Ratschenschlüssel und den Werkzeug seitlich verstellen. Den Abstand zwischen Tür und Rahmen kontrollieren.

"0" Position der Messingbüchse

3 Verstellung vom mittleren Band

die beiden M8 Muttern sowie Gewindestiften komplett ausschrauben. der minimale Abstand zwischen den Profilen ist 1 mm

fals der Kugelstift klemmt die beiden Exzenterbüchsen verstellen (Ratschenschlüssel)

"0" Position der Messingbüchse

4 die beiden M8 Muttern festschrauben

wenn die gewünschte Verstellung erreicht ist dann die beiden Muttern festschrauben (20 Nm)

20Nm

5 die Abdeckkappen schrauben

nachdem die beiden Muttern festgeschraubt wurden (20 Nm) dann die Abdeckkappen schrauben

6 Check-liste

- 1 die Baender schmieren
- 2 die Baender verstellen (zuerst das Untere und danach das Obereband verstellen). Minimaler Abstand zwischen den beiden Profilen ist 1 mm
- 3 das mittlere Band verstellen Minimaler Abstand zwischen den beiden Profilen ist 1 mm
- 4 die beiden Muttern festschrauben (20 Nm)
- 5 die Abdeckkappen schrauben