

Pflegeanleitung für Solido Naturholzböden mit natur oder weiß geölter Oberfläche

Laufende Feuchtpflege alle 4-6 Wochen, oder nach Bedarf mit WOCA Holzbodenseife:

Verarbeitung mit Wischmop. WOCA Holzbodenseife natur oder weiß vor Gebrauch gut aufschütteln.

Max. 125 ml **WOCA Holzbodenseife natur oder weiß** mit 5L lauwarmem Wasser mischen.

Immer mit 2 Eimern arbeiten, einen für Seifenlösung, einen für Schmutzwasser.

Eine geeignete Menge Seifenlösung mit dem Mopp/Wischer aufbringen, kurz einwirken lassen. Danach wischen um Verschmutzungen aufzunehmen. Den verschmutzten Mopp/Tuch im Eimer mit klarem Wasser ausspülen.

Anschließend mit sauberer Holzbodenseifenlösung weiter reinigen.

Nicht mit klarem Wasser nachwischen! - Die gewünschte Pflegeschicht wird hierdurch wieder entfernt.

Keine Mikrofaser benutzen.

Jeder 5ten Wischvorgang mit WOCA Ölrefresher natur oder weiß:

Anstatt der WOCA Holzbodenseife wird der **WOCA Ölrefresher** verwendet.

Den Kanister vor Gebrauch sorgfältig schütteln. **WOCA Ölrefresher natur oder weiß** mit lauwarmem Wasser im Verhältnis 1:20 (250 ml **WOCA Ölrefresher natur oder weiß** zu 5 L Wasser) mischen.

Den Boden mit einem leicht ausgewrungenem Aufwischlappen oder Mop in Längsrichtung der Holzmaserung behandeln. Pfützenbildung vermeiden. Immer mit 2 Eimern arbeiten, einer für die **WOCA Ölrefresher** Lösung und einen mit klarem Wasser. Den verschmutzten Mopp/Tuch im Eimer mit klarem Wasser ausspülen.

Anschließend mit sauberer **WOCA Ölrefresherlösung** weiter reinigen. Nicht mit klarem Wasser nachwischen.

Keine Mikrofaser benutzen.

Der Holzboden benötigt eine Trockenzeit von ca. 2 Stunden, ehe er schonend begehrbar ist.

Wenn ein leichter Glanz gewünscht ist, den trocknen Boden mit einem weißen Pad polieren.

Erstpflge / Auffrischung Jährlich oder nach Bedarf mit WOCA Öl Care natur oder weiß:

Grundreinigung:

125 ml **WOCA Intensivreiniger** mit 5 L lauwarmem Wasser mischen. Feucht wischen, kurze Einwirkzeit erhöht die Schmutzlösung. Bei starker Verschmutzung mit Bürste oder Pad von Hand oder mit Maschine schrubben. Schmutzlösung mit Mopp oder Aufwischlappen aufnehmen. Immer nachwischen, damit möglichst wenig Wasser auf der Oberfläche zurückbleibt.

Den Kanister mit **WOCA Öl Care natur oder weiß** gründlich schütteln. Eine dünne Schicht von **WOCA Öl Care natur oder weiß** mit weißem Polierpad oder Baumwolltuch einpolieren, auf großen Flächen eine Poliermaschine verwenden. Es ist sehr wichtig, dass WOCA Öl Care natur oder weiß gründlich in das Holz einpoliert wird.

Das Polieren fortsetzen bis das Holz gesättigt ist, und die Oberfläche gleichmäßig erscheint.

Es darf kein Öl auf der Oberfläche nach dem Polieren zurückbleiben, eventuellen Überschuß mit Wollpad trockenpolieren.

Die Behandlung Stufe um Stufe auf kleinen Flächen fortsetzen, bis der Boden fertigbehandelt ist.

Der Holzboden benötigt eine Trockenzeit von ca. 6-12 Stunden, bis er schonend begehrbar ist.

Den Boden während der Härtezeit von etwa 3-5 Tagen nicht feucht wischen.