



AM	UEB	SP 13 mm Versatz	SP 9 mm Versatz
10	20	4	4
16	20	4	6
18	20	6	8
20	20	8	10
22	20	10	12
10	18	4	5
16	18	6	8
18	18	8	10
20	18	10	12
22	18	12	14

AM = Aufdeckmass

UEB = Überschlag

SP = Spaltmaß

\* Die Spaltmaße sind auch von der Form und den Radien des Überschlages abhängig.