

Premium-Lackstift 241

Lack-Retuschierstift für Farbkorrekturen an Holz-, Kunststoff- und Metalloberflächen. Der hochwertige Decklack zeichnet sich durch seine sehr gute Haftung und Oberflächenhärte aus. Der Lack auf Lösungsmittelbasis trocknet in kurzer Zeit. Für den Innen- und Außenbereich geeignet.

Hinweis für die Möbelindustrie

Die spezielle porösere Spitze ermöglicht einen deckenderen Lackauftrag. Kleine Retuschierarbeiten können weiterhin sehr einfach ohne Druck auf die Spitze ausgeführt werden. Beim Einfärben von längeren Kanten können Sie nun die Spitze sanft gedrückt halten und die Kanten nonstop einfärben.

Hinweis für die Fensterindustrie

Die neuartige Ventileinstellung ermöglicht es, Fugen und Kanten nonstop einzufärben. Eine neue Spitzentype lässt den Lack besonders gleichmäßig und gut durchfließen. Die Spitze gleitet sanft über die Oberfläche.

Das Institut ift Rosenheim hat unsere Lackqualität auf Wetterechtheit und Wetterbeständigkeit gemäß EN 513/ ISO 4892-2 geprüft und bestätigt.



1. SCHÜTTELN

Schütteln Sie den Stift bitte gründlich (30 sec).



2. ENTLÜFTEN

Halten Sie den Stift mit der Spitze nach oben und drücken Sie die Spitze sanft herunter. Der Überdruck entweicht nun. Beachten Sie bitte, dass man nach jedem Schütteln den Stift entlüftet.




3. QUETSCHEN – nur bei Erstgebrauch!

Quetschen Sie sanft das Gehäuse, um den Stift zu aktivieren.



4. LACKFLUSS

Sie drücken damit aktiv den Lack in die Spitze.



5. RETUSCHIEREN

Drücken Sie die Spitze sanft herunter und Sie können die Fugen nonstop einfärben.

Den Stift nach Gebrauch sofort verschließen. Die Spitze trocknet sonst schnell aus.