HAUTAU

HAUTAU ATRIUM HS 330 - Übersicht Beschlagsteile

Thermo Top 2.1, Holz 68/28, Führungsschiene Nr. 1/1, Zarge aufgesetzt



Pos.	Bezeichnung
1	Laufwagen Griffseite
2	Laufwagen
3	Verbindungsstange
4	Klemmführung
5	Kerbstift
6	Getriebe
9	Riegelbolzen
10	Riegelbolzen Spaltlüftung
11	Verbindungsschraube (gewindefurchend)
12	Abdeckstopfen
13	Gummipilzpuffer
14	Grundkörper Bodenschwelle
15	Laufschiene
16	Aufbauprofil
19	Adapterprofil
20	Dichtungsplatte Laufschiene
22a	Dichtkissen Mittelstoß (Schwelle)
22b	Dichtkissen Mittelstoß (Flügel)
23	Flügelanschlag unten
24	Führung Anschlag
25	Führung oben
26	Gleiter
27	Führungsschiene
28	Dichtungsbrücke
29	Dichtungsplatte Führungsschiene
30	Dichtgummi
31	Dichtung oben
32	Dichtung unten/vertikal
36	Schrauben
39	Dichtung Bodenschwelle (Endkappe)
42	Flügelanschlag (optional)
53	Endkappen Bodenschwelle
54	Euroschraube Pan-Head
100	Trittschutz
102	Rahmeneckverbinder
111	Unterlegteile Bodenschwelle
115	Dichtblock
122	Dichtkissen Rahmeneckverbinder
129	Dichtung Trittschutz
131	Dichtung LS-Aufnahmenut
300a	LM-Griff u. Griffmuschel (inkl. Schrauben u. Vierkantstift)

HAUTAU

HAUTAU ATRIUM HS 330 comfort- Übersicht Beschlagsteile

Thermo Top 2.1, Holz 68/28, Führungsschiene Nr. 1/1, Zarge aufgesetzt



Pos.	Bezeichnung
1	Laufwagen Griffseite
2	Laufwagen
3	Verbindungsstange
4	Klemmführung
5	Kerbstift
6	Getriebe
9	Riegelbolzen
10	Riegelbolzen Spaltlüftung
11	Verbindungsschraube (gewindefurchend)
12	Abdeckstopfen
13	Gummipilzpuffer
14a	Grundkörper Bodenschwelle
15a	Laufschiene
16	Aufbauprofil
18	Dichtungsband
19	Adapterprofil
20	Dichtungsplatte Laufschiene
22a	Dichtkissen Mittelstoß (Schwelle)
22b	Dichtkissen Mittelstoß (Flügel)
23	Flügelanschlag unten
24	Führung Anschlag
25	Führung oben
26	Gleiter
27	Führungsschiene
28	Dichtungsbrücke
29	Dichtungsplatte Führungsschiene
30	Dichtgummi
31	Dichtung oben
32	Dichtung unten/vertikal
36	Schrauben
39	Dichtung Bodenschwelle (Endkappe)
42	Flügelanschlag (optional)
53	Endkappen Bodenschwelle
54	Euroschraube Pan-Head
100a	Trittschutz comfort
100b	Abdeckprofil comfort
102a	Rahmeneckverbinder
111	Unterlegteile Bodenschwelle
115	Dichtblock
122	Dichtkissen Rahmeneckverbinder
129	Dichtung Trittschutz
130	Keder comfort
131	Dichtung LS-Aufnahmenut
134	Laufwagenpositionierung
300a	LM-Griff u. Griffmuschel (inkl. Schrauben u. Vierkantstift)

HAUTAU

HAUTAU ATRIUM HS 330 - Übersicht Beschlagsteile

Thermo Top 2.1, Holz 68/28, Führungsschiene Nr. 1/1, Zarge aufgesetzt

Stück bei Schema

A	C	K	Artikelbezeichnung			Artikel-Code		
1	2	2	**Karton Laufwagen HS 330** ① ②			302311		
1 /	/ 1	2 /	**BZ HS HO125** **Schema A** ④ ⑤ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ㉔ ㉕ ㉖ ㉘ ㉙ ㉚ **Schema C** (ohne Abb.)			**grau** 301642 301643		
1	2	2	**Karton LM-Griff (HAUTAU-Design) mit Zubehör, Gr. 1** 300a **nicht abschließbar** 300a **für Profilhalbzylinder Pzl** 300b **für Rundhalbzylinder Rzl** 300c			**F1** 246227 246239 246257	**RAL 9016** 185170 186982 211288	**braun** 185173 234419 211297
1	2	2	**Getriebe HS 300** ⑥	**Gr.** 180 210 240 270	**FH** 1200-1800 1801-2100 2101-2400 2401-2700	**EV1** 184307 184313 184319 184325	**C34** 184310 184316 184322 184328	
1	1	1	**Führungsschiene 1/1** ㉗	**L** 3000 3500 4500 5500 6500		**EV1** 237953 237950 237944 237941 237938	**C34** 237974 237971 237965 237962 237959	
1	2	2	**Verbindungsstange** ③	**Gr.** 150 200 250 323	**FB** 720-1500 1501-2000 2001-2500 2501-3235	**HAUTAU-S-Plus** 184578 184581 184584 184587		
1	1	1	**Set Bodenschwelle TT2.1 W4 TS6 LS23** ⑭ ⑮ 100 129	**L** 3000 3500 4500 5500 6500		**grau** 300216 300217 300218 300219 300220		
1	1	1	**Set Bodenschwelle TT2.1 comfort** **W4 TS4 LS24** 14a 15a 100a 129 130	**L** 3000 3500 4500 5500 6500		**grau** 300221 300222 300223 300224 300225		
1	2	1	**Aufbauprofil 1** ⑯	**L** 2000 3500 6500		**grau** 218679 218682 218685		
1	2	1	**Adapterprofil** ⑲	**L** 2000 3500		**grau** 206548 202394		
1[2)]	2[2)]	1[2)]	**Abdeckprofil 4 BF** 100b	**L** 2000 3500 6500		**EV1** 301396 301395 300176		
1[2)]	2[2)]	1[2)]	**Dichtung Trittschutzprofil** 129	**L** Meterware		**grau** 245449		
1 /	/ 1	/ 1	**ZB HS TT 2.1 HO120** **Schema A** ⑬ ⑳ 22a 22b ㉓ ㊴ ㊸ ㊹ 102 111 115 122 131 **Schema C** (ohne Abb.)			**grau** **L** 301530 301532	**R** 301531	

Fortsetzung nächste Seite

HAUTAU

HAUTAU ATRIUM HS 330 - Übersicht Beschlagsteile

Thermo Top 2.1, Holz 68/28, Führungsschiene Nr. 1/1, Zarge aufgesetzt

Stück bei Schema

A	C	K	Artikelbezeichnung		Artikel-Code		
						grau	
1[2] /	/ 1[2]	/ 1[2]	**ZB HS TT 2.1 CO HO120** **Schema A** (13) (20) (22a) (22b) (23) (39) (53) (54) (102a) (111) (115) (122) (131) (134) **Schema C** (ohne Abb.)		**L** 301471	**R** 301472	301473
1	2	2	**Dichtung oben** (31)	**L** 6500	**schwarz** 187384	**grau** 242929	
1	2	2	**Dichtung unten/vertikal** (32)	**L** 17300	**schwarz** 187387	**grau** 242926	
1[2]	2[2]	2[2]	**Dichtungsband TT2.1 comfort** (18)	**L** Meterware	**weiß** 301867	**braun** 301759	
1[1]	2[1]	2[1]	**Beutel Schrauben** (36)		229306		
1[1]	1[1]	1[1]	**Beutel Schrauben Bodenschwelle** (116)		237122		
1[2]	2[2]	2[2]	**Beutel Laufwagenpositionierung** (134)		301616		
2[1]	4[1]	4[1]	**Beutel Zubehör Flügelanschlag** (42)		**weiß** 187480	**schwarz** 187477	**grau** 239855
[1]	/	[1]	**Riegelbolzen (zus. Verriegelung, 1 Stück)** (9)		184695		
/	[1]	/	**Riegelbolzen C/F (zus. Verriegelung, 1 Stück)** (9)		187486		

[1] **optional**
[2] **nur bei Ausführung "comfort"**