



Scharniermaße und Fugenberechnung bei Werkseinstellung (Montageplatte Distanz = 0 mm)

Fronteinsprung bei vollem Öffnungswinkel





Eckanschlag



Mittelschlag



Innenanschlag



F Fuge

Anschraubposition der Montageplatte um die Frontdicke + 1.5 mm zurücksetzen

Topfbohrabstand

Frontaufschlag															
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
0										3	4	5	6		
3							3	4	5	6					
6				3	4	5	6								
9	3	4	5	6											
↙	Montageplatte														


		Frontaufschlag													
		-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	
0											3	4	5	6	
3								3	4	5	6				
6					3	4	5	6							
9		3	4	5	6										
↙ Montageplatte															

Frontaufschlag															
0	3														
6	9														
Montageplatte															


Mindestfuge (F) für Fronten mit Frontradius (R = 1 mm) bei Werkseinstellung

Frontdicke FS		16	18	19	20	21	22	24	26	28	30	31	32
Topfbohrabstand TB	3	0.3	0.5	0.7	1.0	1.3	1.6	3.3	Wir empfehlen einen Anschlagversuch				
	4	0.3	0.5	0.7	1.0	1.2	1.6	3.2					
	5	0.3	0.5	0.7	0.9	1.2	1.5	2.6					
	6	0.3	0.5	0.7	0.9	1.1	1.4	2.4					
	-												
Zusätzlich bei + 2 mm Seitenverstellung		+ 0.1	+ 0.3	+ 0.3	+ 0.4	+ 0.4	+ 0.5	+ 0.4					


Verstellung



Schraubmontage



INSERTA-/Pressmontage



Topfmaße

